





|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Nome do produto:</b> ORBIVED USO GERAL – SELANTE ACÉTICO INCOLOR 240 g<br/> <b>Código interno:</b> 16694<br/> <b>Telefones para emergências:</b> Fabricante +55(19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p> | <br>INDUSTRY |  |
|  |              |  |

### 1 Descrição do produto

É um adesivo de silicone multiúso flexível de cura acética a base de polímero de silano. Atóxico após a cura total. **IMPORTANTE:** 1. Não é recomendado para uso em aquários. 2. Não indicado como selante para motores. Para este uso, consultar nossos códigos 2, 336, 337, 2560 e 6413.

### 2 Aplicação

Recomendado para uso nos mais diversos materiais: vidro, metal galvanizado, cerâmica, madeira, esquadrias metálicas etc. Forma película em aproximadamente 10 minutos e cura de 2 mm a cada 24 horas.

### 3 Modo de usar

1.A superfície deve estar limpa, seca e isenta de sujeiras. 2.Corte o bico do cartucho acima da rosca. 3.Coloque o bico aplicador e corte-o de acordo com a espessura desejada em um ângulo de 45°. 4.Aplique a fita crepe nas laterais das superfícies para proteção. 5.Coloque o cartucho no aplicador/pistola. 6.Com o aplicador inclinado a 45°, aplique o ORBIVED USO GERAL SELANTE ACÉTICO INCOLOR. 7.Faça o acabamento imediatamente usando uma espátula e remova a fita crepe em seguida.

### 4 Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [sic@orbiquimica.com.br](mailto:sic@orbiquimica.com.br)

### 5 Especificações

|                   |                   |                            |                   |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Aparência:</b> | Pasta tixotrópica | <b>Formação de pele:</b>   | 1-15 minutos      |
| <b>Odor:</b>      | Característico    | <b>Velocidade de cura:</b> | 2 mm/dia          |
| <b>Cor:</b>       | Incolor           | <b>Cura total</b>          | Acima de 96 horas |

### 6 Composição

Dimethylsiloxano, sílica amorfa, destilado de petróleo hidrogenado, promotor de adesão e catalisador.

### 7 Referências

| Código | Cor     | Validade | NCM        | Caixa       | Embalagem | Código de barras |
|--------|---------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 16694  | Incolor | 12 meses | 3214.10.10 | 12 unidades | 240 g     | 7 898314 116691  |

### 8 Recomendações de segurança

**Nota:** As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



**PERIGO:** Sólido não inflamável. Provoca irritação à pele.

